

# Kold eller Varm luft med SolarVenti



## Styring - princip:

Når solen skinner starter ventilatoren. Men nu er det termostaten der afgør, hvilken ventilator, der kører. Stilles termostaten på fx. 23 grader og rumtemperaturen er på op over dette, ja så kører ventilator II - indtil temperaturen kommer lidt ned, hvorefter det bliver ventilator I, der kører. Dvs. systemet arbejder på at opretholde en behagelig temperatur, som man selv vælger, samtidig med at luften holdes frisk.

Pris for dette ventilationsæt  
Se i vores shop på [solarventi.dk](http://solarventi.dk) eller i vores aktuelle prislister

